

RLX

Storingsanalyse algemeen

STORINGSLIJST		
Symptoom:	Mogelijke oorzaak:	Handeling:
6. Het apparaat werkt niet en op het display staat niets.	Stekker zit niet in de wandcontactdoos.	Steek de stekker in de wandcontactdoos..
	Externe zekering is uitgesprongen.	Reset of vervang de externe zekering.
	Groep is overbelast.	Sluit het apparaat aan op een andere groep.

Storingsanalyse koffiemodule

STORINGSLIJST		
Symptoom:	Mogelijke oorzaak:	Handeling:
1. Ontkalkingsignalering knippert.	Teveel kalkaanslag in het apparaat.	Ontkalk het apparaat.
2. Ontkalkingsignalering blijft na het ontkalken knipperen.	Nog steeds te veel kalkaanslag in het apparaat.	Ontkalk het apparaat nogmaals.
		Ontkalk de onderdelen apart.
3. De filterpan loopt over.	De filterpanveer is niet aanwezig.	Plaats de filterpanveer.
4. Het apparaat geeft iets te weinig koffie.	De ingestelde hoeveelheid water is te klein (P1).	Verhoog P1.
5. Het apparaat geeft te veel koffie.	De ingestelde hoeveelheid water is te groot.	Verlaag P1.

Storingsanalyse heetwatermodule

STORINGSLIJST		
Symptoom:	Mogelijke oorzaak:	Handeling:
1. Er knippert constant '00' in het display.	Het apparaat start op met het kookprogramma.	Wacht tot het kookprogramma klaar is.
2. Bij het aanzetten van de module licht het display op en gaat daarna weer uit.	Het kookprogramma is onderbroken.	Wacht tot de temperatuur in de ketel gedaald is ($\leq 50^{\circ}\text{C}$).
3. Ontkalkingssignalerings knippert.	Ontkalkingsteller heeft het maximaal aantal liters bereikt.	Ontkalk de module.
4. Ontkalkingssignalerings blijft knipperen.	Na het ontkalken is de teller niet gereset.	Reset de ontkalkingsteller.
5. De watertemperatuur is te koud of te warm.	In de programmering is de temperatuur te laag of te hoog ingesteld.	Verander de ingestelde temperatuur.

Storingsanalyse heetwater/stoom module

STORINGSLIJST		
Symptoom:	Mogelijke oorzaak:	Handeling:
1. [] Blijft in het display draaien.	Het apparaat is (nog) niet op druk.	Wacht tot het apparaat op druk is (ca. 10 min.).
	Het apparaat is (nog) niet op druk.	Droogkookbeveiliging resetten.
2. Er komt water i.p.v. stoom uit de stoomkraan.	–	Vervang het magneetventiel.
3. Ontkalkingssignalerings knippert.	Ontkalkingsteller heeft het maximaal aantal liters bereikt.	Ontkalk de Heetwater/stoom module.
4. Er komt water uit de uitloop van het veiligheidsventiel.	–	Controleer klep i.v.m. kalkafzetting.
	–	Controleer klepring i.v.m. slijtage.

Display meldingen

DISPLAY MELDINGEN		
	Mogelijke oorzaak:	Handeling:
E1	De overstroombeveiliging is geactiveerd.	Reset daarna het systeem: Zet de AAN/UIT-schakelaar uit- en vervolgens weer aan.
		Controleer de waterdruk en de doorstroomsnelheid, deze moeten volgens de specificatie zijn, zie hiervoor de gebruiksaanwijzing.
		Controleer of er slangen geknikt zijn.
		Vervang het magneetventiel indien nodig.
E2	Temperatuursensor zit los of is defect.	Zet de AAN/UIT-schakelaar uit.
		Temperatuursensor (NTC-weerstand) geeft geen reële waarde af. Vervang de temperatuursensor of eventueel de besturing.